

永盾碎纸机 (YDSZ-1 型) 使用说明书



装箱清单

- ❖ 碎纸机主机一台
- ❖ 密码锁备用电池一节
- ❖ 密码锁外接电源连接线一根

产品简介

永盾碎纸机（YDSZ-1 型）是一款安全保密碎纸机，经国家保密科技测评中心检测，符合保密标准 BMB21-2019《涉及国家秘密的载体销毁与信息消除安全保密要求》中纸介质一级销毁技术要求。本产品由壳体、刀具、动力+传动组合、控制单元、废屑收集器、安全防护六部分构成。具有过载、过热、开门断电、防触及等多重安全保护。主要应用在政府机关、事业单位、军工、军队、金融、高校、科研院所等单位。

产品外观



碎纸机使用说明

初次使用本产品时，请认真阅读本说明书。

步骤如下：

1. 打开包装，将电源线插头接入 220V 市电，打开设备侧面开关，状态指示灯亮，进入待机状态；
2. 将纸介质平整放入进纸口，“进”指示灯亮，设备开始工作，粉碎结束后，“停”指示灯亮，设备恢复待机状态；
3. 粉碎过程中可使用操作面板上的“进”、“退”、“停”按键进行控制；
4. 当废屑收集器满时，状态指示灯为黄色，并伴有蜂鸣报警声，可输入正确密码打开防护门取出废屑收集器进行废料处理；

注：当废屑收集器未满时，此时密码锁处于未通电状态，只能通过外接电源打开防护门。

密码锁使用说明

- 1、密码设置：（初始密码为 1234 +OK），首次设置密码：按 1234→按 OK 键两次→输入新密码（例：2341）→按 OK 键，听到特长音（嘀 - -）后新密码生效。修改密码方法：输入旧密码→按 OK 键两次→输入新密码→按 OK 键→新密码生效；
- 2、开锁：输入密码后按 OK 键，转动旋钮开锁；
- 3、上锁：逆时针转动旋钮到 LOCK 位置即可上锁；
- 4、自动报警：若连续四次输入的密码都是错误的，密码锁将发生报警。报警将持续 60 秒，在此期间输入正确密码并按 OK 键，可解除报警；
- 5、电量不足提示：当电量不足时，会在开锁时发生“嘀嘀嘀”三声提示。

注：当用户不慎将密码忘记时，可以凭保修卡和密码锁的出厂编号向相关单位申请解码（即用管理码复位）。

密码锁蜂鸣器提示音及灯光指示含义

序号	名称	提示音	灯光指示	含义
1	按键	“嘀”短音	灯光闪亮	按键有效
2	开锁	“嘀-”长音	灯光闪亮	密码正确
3	改码	“嘀-”长音	灯光闪亮	改码成功
4	错误	“嘀嘀”双音	随声音闪亮	操作错误
5	报警	“嘀嘀嘀...”持续	灯光闪亮 60 秒	连续 4 次错误
6	电量不足	开锁后“嘀嘀嘀”3 声	随声音闪亮	电池电量不足

注：请妥善保管密码锁外接电源连接线和电源，以便应急开锁使用。

设备状态指示灯

6

按键	颜色	含义
进	绿色	进纸工作
退	黄色	退纸工作
停	红色	工作暂停

状态灯	含义
绿色	电源通电, 待机状态
黄色	废屑装满/开门报警
红色	过热/过载

功能特点

7

- 1、开门报警功能：当打开废屑收集器门时，会有声光报警；
- 2、废屑收集器装满报警功能：当被销毁的介质质量大于收集箱容量 85%时，会有声光报警提示，机器进入锁定状态，此时需将收集箱清理，否则机器无法工作；
- 3、过热保护功能：当机器连续工作 ≥ 30 分钟时，机器内部保护装置将保护电机而暂时停顿工作，待其温度降低(约 30 分钟)后，即恢复正常工作状态；
- 4、开门断电保护功能：设备在开门状态下，设备上的按键均无法正常使用，待关门后，设备可恢复正常工作。

规格参数 (续)

8

工作电压	220V/50Hz
额定功率	280W
销毁能力	5-6 张 70g/A4 纸
销毁尺寸	1*2mm
销毁速度	4m/min
工作噪音	< 60db
连续工作时间	>30min
纸桶容量	30L
净重	25KG
尺寸	420mm × 320mm × 620mm

环保说明

9


产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代方案。

 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。

安全与注意事项

10

1. 安全信息

警告：本产品为销毁类产品，使用过程中存在一定危险性。通电开机状态下，请勿将手、头发、衣服、饰品、领带等物品放入进纸口，以免危险发生。

2. 本产品采用 220V 交流电供电，碎纸机上请勿放置花盆，水瓶，水杯等物品，以免导致产品短路造成触电或火灾。
3. 请将碎纸机放置在平坦地面上使用，避开高温、高湿的环境。
4. 本产品仅用于碎纸，请勿超量粉碎纸介质或其他介质。
5. 请勿粉碎潮湿、带有书钉别针的纸介质，以免影响机器的使用寿命。
6. 长期不用时，请将设备关机，并拔掉电源。
7. 设备出现故障时，请勿擅自拆机，请联系厂商或授权代理经销商。

三包凭证

此三包凭证适用于本产品的三包服务。

本公司遵照国家关于三包服务的政策执行。

服务政策

本产品保修期限为一年，超过保修期实行有偿维修。

人为损坏属于非保修范围。

详细政策请进入本公司官网查阅加密刻录机服务政策。

网址: www.bjydx.com

邮箱: bjydx@163.com

电话: 010-82917787

服务热线: 400-0011-303